

# GUÍA DE INSTALACIÓN ACU200



1. Limpiar el soporte. Es conveniente utilizar sosa cáustica para una limpieza más eficaz.



2. Replantear, medir y cortar los paños.



3. Aplicar cemento cola C2 S1/S2 sobre el soporte. Fijar bien la lámina al soporte, asegurándonos de eliminar con la llana todas las posibles bolsas de aire que se puedan generar.



4. Atestar las láminas.



5. Realizar las uniones entre láminas con **DRY50 BANDA 13** y adhesivo **SEALPLUS\***.



6. Sellar la banda con otra pasada de adhesivo **SEALPLUS\*** (doble sellado).



7. Realizar las uniones con los paramentos verticales con **DRY80 BANDA** solapando con un mínimo de 10 cm sobre la lámina **ACU200**.



8. Utilizar los diferentes complementos **DRY80 CORNERIN**, **DRY80 CONEROUT** y **SUMI56** para resolver los puntos singulares.



9. Colocar el pavimento directamente con cemento cola C2 S1/S2 y fijar el rodapié.

\***SEALPLUS**: Para su aplicación es recomendable la utilización de guantes.